

TOSTADORA

MODELO: ZHC475



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Por favor, lea este manual de instrucciones en el interior, ya que hay información importante sobre seguridad, operación y mantenimiento del aparato. Guarde este manual para referencia en el futuro.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Esta unidad está diseñada sólo para uso doméstico y no para fines comerciales. El uso en la forma que se describe en este manual. Cuando se utiliza en aparatos de uso doméstico, es necesario prestar atención a algunas precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

- No sumerja la tostadora, las rejillas o el cable de alimentación directamente en el agua o en otros líquidos.
- La primera vez, se recomienda encender el tostador durante unos minutos sin necesidad de insertar las rejillas en cualquier rebanada de pan: será posible observar un poco de humo procedente de los elementos. Esto es absolutamente normal.
- No toque las superficies calientes.
- No utilice al aire libre.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Utilice sólo pan blanco o de molde, ya cortado.
- No inserte otros tipos de alimentos o materiales de metal dentro de la tostadora, para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica.
- No utilice cerca de materiales inflamables como cortinas.
- Cuando el cable de alimentación está conectado a la toma de corriente y el tostador está encendido, no mueva la comida dentro de las rejillas, pero deje que se caliente, pero sin tocarlo.
- Antes de guardar la unidad, dejar que se enfríe por completo.
- No coloque objetos pesados sobre los cables o fuentes de calor cercanas. Los cables pueden estar dañados.
- 2. Este producto está destinado exclusivamente para uso doméstico.
- 3. Antes de realizar el mantenimiento y la limpieza, desconecte el aparato de la toma de corriente.
- 4. En caso de situaciones anormales, apague inmediatamente la alimentación y contacte con su distribuidor o centro de servicio.
- 5. No use esta unidad conectada a programadores, temporizador externo, sistema de control remoto, temporizador o cualquier otro dispositivo que puede cambiar automáticamente.
- 6. No utilice tomas de corriente volar o cables dañados.
- 7. Cuando quiere desconectar el aparato, tira con firmeza el enchufe para evitar una descarga eléctrica, cortocircuito o incendio.
- 8. No conecte los interruptores de seguridad con cinta, por peligros de incendio.
- 9. Está absolutamente prohibido desmontar o reparar la unidad por el peligro de choque eléctrico si es necesario ponerse en contacto con su distribuidor o centro de servicio.
- 10. No utilice el aparato cerca de bañeras, duchas, piscina.
- 11. No coloque objetos sobre la unidad, por peligros de incendio.
- 12. No utilice la máquina cerca de objetos inflamables.
- 13. No introduzca objetos por las ranuras de la unidad.
- 14. Antes de conectar a la red eléctrica, asegúrese de que la tensión es correcta, como aparece en la etiqueta del producto y que la instalación cumple con la normativa vigente.
- 15. No toque el cable de alimentación con las manos mojadas.
- 16. No utilice el producto para fines distintos de aquellos para los que fue construido.
- 17. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades reducidas físicas sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- 18. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada a fin de evitar cualquier riesgo.
- 19.Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato
- 20.La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está en funcionamiento.
- 21.El pan puede arder. El tostador no debe por lo tanto ser utilizado bajo o al lado de materiales combustibles como cortinas.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD



A. Temporizador

B. Rejillas (2)

INSTRUCCIONES DE USO Y CONSEJOS

- Colocar sobre una superficie dura y plana.
- Coloque las rebanadas de pan en las rejillas, luego gire el botón del temporizador (A) para encender la tostadora. Permanecerá encendida hasta que se tuesta el pan.
- Seleccione el tipo de tostado a través de la perilla del temporizador (A).
- Si desea detener el tostado, presione el botón "STOP". Al pulsar este botón se detendrá los elementos y elevar las rebanadas de pan de las rejillas.
- Si los residuos del pan que capturan en las rejillas o elementos de compartimentos, apague la unidad y desenchufe del tomacorriente de pared. Dejar enfriar completamente y luego retire los escombros.
- Para eliminar los residuos abrir la miga parte inferior en la parte inferior del producto.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- No sumeria la unidad en líquidos.
- Opere sólo cuando la tostadora se haya enfriado completamente.
- Desconecte de la toma de corriente antes de embarcarse en una nuevo ciclo de limpieza.
- No utilice limpiadores químicos o materiales abrasivos para limpiar el cuerpo de la cámara o unos alicates. Està
 prohibido su uso con cualquier aerosol en la tostadora. Para las rejillas, utilice solamente agua tibia y un paño
 suave.
- Limpie el cuerpo de la unidad con un paño seco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 220-240V ~50/60Hz 700/800W

Italiano



Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettricielettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

English



Disposal of old electrical & electronic equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or in its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Français



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez achetez le produit.

Español



Tratamiento de los equipos eléctricos y electónnicos al final de su vida útil (Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. Está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

Deutsch



Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses

	Sie von Ihrer Geme	inde, den Komm	nunalen Entsorgui	ngsbetrieben oder	dem Geschäft,	in dem Sie
Produkt gekauft hab	en.					

Importado de WESTIM S.p.A. Via Roberto Bracco 42/E, 00137, Roma, Italia Teléfono: +39 06 8720311

Mail: info@westim.it
Producido en Cina
Made in China

